

## Дополнительная инструкция по установке СНПЧ RDM для струйных принтеров Epson Stylus Photo S22 /SX125 /SX420W /SX425W /SX525WD /BX305F /BX320FW /BX625FWD



Данная СНПЧ полностью идентична по конструкции и установке другим системам для принтеров Epson за исключением маленьких особенностей. Особенность этой модели СНПЧ RDM заключается в наличии специального блока для считывания чипов. В данный блок для работы СНПЧ необходимо вставить чипы от оригинальных картриджей.



Общий вид СНПЧ. Блок считывания чипов (на фото – синего цвета) подключается к компьютеру с помощью кабеля USB.



Разъем мини-USB служит для питания блока считывания СНПЧ, кабель для USB входит в комплект. Установка драйверов не требуется!!!



Перед установкой СНПЧ необходимо вставить чипы с оригинальных картриджей в блок считывания. Это удобнее сделать перед заправкой емкостей, расположив их в горизонтальном положении.



Количество чипов – соответствует количеству цветов (картриджей) на вашем принтере. Каждому цвету соответствует своя ячейка (промаркирована буквами: C \ M \ Y \ K)



Прокладка шлейфа и установка картриджей – как и на других моделях СНПЧ для принтеров Epson



Обнуление уровня чернил и сброс картриджей при сообщении от драйвера принтера – осуществляется нажатием на кнопку RESET на блоке считывания.

Все основные моменты установки (заправка, прокачка чернил, прокладка чернильного шлейфа) аналогичны другим СНПЧ для принтеров Epson. Более детальные фотографии Вы найдете на нашем сайте [www.rdm-print.ru](http://www.rdm-print.ru)